

Activer votre garantie

Pour activer votre garantie, remplissez le formulaire en ligne sur www.getdio.com/warranty

1. Brancher la Home Box

Brancher votre Home Box sur votre modem avec le câble RJ45 fourni.
Brancher ensuite votre Home Box sur le courant avec le câble USB et transformateur fourni.
Télécharger l'application mobile DiO disponible pour iOS ou Android, ou s'enregistrer sur **www.getdio.me** et suivre les étapes d'installation



2. Installer le module

!! Attention !!

Couper le courant avant toute manipulation.

Débrancher ensuite votre ancien thermostat filaire (si vous en aviez un). En cas de doute sur votre installation, veuillez faire appel à votre chauffagiste.

Retirer les protections plastiques nécessaires.




2.1.A. Raccorder une chaudière 2 fils ou 8-12V

Relier les deux bornes de l'entrée thermostat de la chaudière sur les bornes 1(COM) et 2 (NO) du module.

Si nécessaire, retirer le pontage reliant les deux bornes de l'entrée thermostat.

Attention à ne pas confondre l'entrée thermostat et entrée horloge du thermostat le cas échéant. Raccorder le module au courant en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne L, et la terre (jaune/vert) dans la borne ⊕.




2.1.B. Raccorder une chaudière 3 fils

Brancher le Neutre (bleu) de la chaudière sur la borne N du module, la phase (brun) sur la borne L, et le fil de retour de commande sur la borne 2. Le cas échéant, brancher la Terre (jaune/vert)sur la borne ⊕du module.

Faire un pontage entre les bornes L et 1 du module.

Raccorder le module au courant en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne L, et la terre (jaune/vert) dans la borne ⊕.




2.1.C. Raccorder un convecteur électrique (max. 10A)

Brancher le Neutre (bleu) du radiateur sur la borne N du module, la phase (brun) sur la borne L, et le fil de retour de commande sur la borne 2. Le cas échéant, brancher la Terre (jaune/vert) sur la borne \oplus du module.

Faire un pontage entre les bornes L et 1 du module.


Raccorder le module au courant en plaçant le câble Neutre (bleu) dans la borne N, la phase (brun) dans la borne L, et la terre (jaune/vert) dans la borne ⊕.



3. Installer le module

Fixer le module sur le mur à l'aide des vis et chevilles fournies.





3.1. Associer le module avec la DiO Home Box


Suivre les étapes "Ajouter un périphérique" sur l'application mobile DiO ou l'interface web www.getdio.me.



4. Boost manuel

Le témoin LED est rouge si le chauffage est en fonction, et bleu s'il est éteint. Si le chauffage est coupé, vous pouvez l'activer manuellement pour une période de 30 minutes directement en appuyant 1x sur le bouton R. Le témoin clignote rose pour confirmer ce mode.

5. Activer le capteur




6. Associer le capteur avec la DiO Home Box

Suivre les étapes "Ajouter un périphérique" sur l'application mobile DiO ou l'interface web www.getdio.me



7. Installer le capteur

Fixer le capteur sur l'ouvrant à l'aide des adhésifs ou des vis et chevilles fournies.



8. Modes avancés

ED-TH-02: module pour chaudière

Réinitialisation:

Pour réinitialiser le module en mode d'usine, appuyer durant 10 secondes sur R, la led clignote rose pour confirmer.

Témoin lumineux:

Vous pouvez activer ou désactiver l'allumage du témoin lumineux en appuyant 2x sur R, la led clignote 2x pour confirmer le changement de statut: rouge = témoin actif / bleu = témoin

Répétiteur de signal (meshing):

Par défaut, la fonction est désactivée afin d'optimiser le temps de réponse du module.

Pour étendre la portée radio entre vos périphériques, vous pouvez activer la fonction en

La led clignote rouge 3x pour confirmer l'activation.

Pour désactiver le répétiteur, appuyer 4x sur R, la led clignote bleu 3x pour confirmer la

Ne pas activer plus de 5 récepteurs en «meshing» par installation.

Inversion du sens du contact du module:

Par défaut, le module est en mode 'Normalement ouvert' (NO). Certaines chaudières requièrent de travailler en 'Normalement fermé' (NF). Pour cela, appuyer 6x sur R. La led clignote bleu 5x pour confirmer le mode NF.

Pour revenir en mode NO appuyer 5x sur R, la led clignote rouge 5x pour confirmer.

Air-conditionné:

Par défaut, le module est en mode Chauffage, mais il peut également être utilisé en mode Air-Conditionné. Pour cela, appuyer 8x sur R. La led clignote bleu 8x pour confirmer le mode

Pour revenir en mode Chauffage, appuyer 7x sur R, la led clignote rouge 7x pour confirmer.

ED-SE-03: sonde de température

Delta température

Par défault, le delta de température est programmé à 1°C (+/-10%) afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Pour une meilleure précision, il est possible d'utiliser un delta de température de 0,5°C (+/- 10%) en appuyant 2x sur le bouton R, la led clignote alors 2x pour

Pour revenir à un delta de température de 1°C (+/-10%), appuyer 3x sur le bouton R, la led clignote 3x pour confirmer.

9. Caractéristiques techniques

ED-GW-01

Fréquence: **868,3MHz** + **433,92MHz**

Protocole radio: 868 by edisio + 433 by DiO Portée de transmission: 150m (en champs libre) Max. 32 émetteurs associés

un environnement humide

Alimentation: Transformateur 5V 1A

Nombre de:

scénarios gratuits: 8 pièces gratuites: 8 périphériques: 44

zones de chauffage : 4

caméras: 4

hxlxp:89 x 89 x 28 mm

ED-TH-02

Fréquence et protocole: 868,3MHz by edisio Portée de transmission: 150m (en champs libre)

Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans Utilisation intérieure (IP20), ne pas utiliser dans un environnement humide.

Delta température: 0,5°C

Input: max. 10A (Cos φ 1), 230V AC - 50Hz hxlxp:80 x 80 x 19 mm

ED-SE-03

Fréquence et protocole: 868,3MHz by edisio

Portée de transmission: 150m (en champs libre)

Utilisation intérieure (IP20), ne pa utiliser dans un environnement humide.

Batterie: ER 14 250 3,6V DC

Température de fonctionnement: -5 à 50°C

Delta température: 0,5°C ou 1°C (+/- 10%) (voir modes avancés)

h x l x p : 74 x 17 x 19 mm

10. Informations complémentaires




Par respect pour l'environnement et parce qu'il s'agit d'un produit connecté, nous mettons à votre disposition les documentations complémentaires sur notre site Internet. Vous y trouverez les modes d'emplois détaillés, vidéos tutoriels, et autres trucs et astuces.



11. Compléter votre installation

Complétez votre installation avec les solutions DiO pour contrôler votre chauffage, votre éclairage, vos volets roulants, votre jardin ou encore visualiser ce qui se passe chez vous avec la vidéosurveillance

Facile, qualitiatif, évolutif et économique, décrouvrez toutes les solutions DiO connected home sur www.getdio.com



ED-SE-01 Détecteur d'occupation

ED-SE-02 Détecteur d'ouverture

ED-SE-03 Sonde de température



ED-SH-01 Module pour volet

ED-TH-02 Module pour chaudière et chauffage électrique

ED-TH-03 Module pour chauffage électrique fil pilote (France)

ED-LI-01 Module pour luminaire



ED-GW-01 Dio Home Box



Conformément aux directives européennes DEEE(2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur. La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions



CHACON déclare que l'appareil Home Box ED-GW-01, la sonde de température ED-SE-03 et le module pour chaudière ED-TH-02 sont respectivement conformes aux exigences essentielles et aux autres dispos

pertinentes de la directive 1999/5/CE: EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301 489-3 V1.6.1 (2013-08) EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05) et EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09) & EN301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05) & EN 300 220-2 V2.4.1 (2012-05)

Wayre, Belgium, 14/04/2015



Hotline



www.getdio.com

BE + 32 900 51 100 (Tarif nat, / Nat. tarif.: 0,45€/min).

FR + 33 1 57 32 48 12 (Prix communication nationale)

ES + 34 911 899 443 (Precio Comunicación Nacional) PT + 351 221 450 250 (Preço Comunicação Nacional)

v1.0 150414